

3D Digital Clock Quick Start Guide

型番:DCSM-2009-wh

主な機能

- ① 二種類の表示:1.時間のみ/2.時間、日付、温度を交互に表示
- ② 明るさ調節:1.五段階自動調光就寝モード/2.四段階自動調光/3.四段階手動調光/4.消灯
- ③ メモリー機能:電源オフ以前の状態をバックアップ(ボタン電池挿入時)
- ④ アラーム機能:3種類のアラーム設定/スヌーズ/アラーム稼働日設定(毎日/月-土/月-金)
- ⑤ カウントダウン・カウントアップ機能:最長99分99秒のタイマー機能



ボタン電池を装着しUSBケーブルから給電して下さい。※ボタン電池だけでは動作致しません。
リモコンでの総合設定

1. “**⏻**”ディスプレイ表示のオン/オフ。オフの時も時間は経過します(ボタン電池挿入時のみ)。
- 2.【時間設定】

☑️ ボタンを押す

☑️/☑️ を押し24H/12Hを選択し☑️ ボタンで決定

☑️/☑️ で時間を設定し☑️ ボタンで決定

☑️/☑️ で分を設定し☑️ ボタンで決定

☑️/☑️ で年を設定し☑️ ボタンで決定

☑️/☑️ で月を設定し☑️ ボタンで決定

☑️/☑️ で日を設定し☑️ ボタンで決定

☑️/☑️ で°C/°Fを選択し☑️ ボタンで設定完了

※時間設定時の数字の調節は☑️/☑️ を使用、もしくはリモコンの数字を直接入力。5秒不操作で確定。



※動画マニュアル&PDF説明書はこちらから※

- 3.表示モード設定: “**Fn**” ボタンを押してモード切替 ①時間のみ ②時間、日付、温度を交互に表示。
- 4.明るさ調節: “**☼**” ボタンを押して手動調光/自動調光の切り替え。

【L-R/L】自動調光モード(最低輝度Level.1~最高輝度Level.4の4つの輝度範囲で使用環境の明るさに合わせて自動調光)。“**OK**”または3秒不操作で確定。

【L-S/L】就寝自動調光モード(最低輝度Level.0.5~最高輝度Level.4の5つの輝度範囲で使用環境の明るさに合わせて自動調光)。“**OK**”または3秒不操作で確定。

【L-O 1~L-O 4】手動モード “☑️/☑️” で選択し “**OK**” または3秒不操作で確定。

アラーム設定

- 1.“**☺**” ボタンを押すごとに“R 1FF”→“R2FF”→“R3FF”と表示され、いずれかを選択し“☑️/☑️” ボタンを押す

例: “R 1FF” を選択 → “☑️/☑️” ボタンで表示を“R 100”にし “**☑️**” ボタンで次に進む

“☑️/☑️” で時間を設定し “**☑️**” ボタンで決定

“☑️/☑️” で分を設定し “**☑️**” ボタンで決定

アラーム稼働日の設定 **RR 5** (←7: 毎日 6: 月-土 5: 月-金、を “☑️/☑️” ボタンで選択し “**☑️**” ボタンで確定

- 2.スヌーズ機能:アラームが鳴っているとき、いずれかのボタンを短く押すとスヌーズ機能が作動します。

アラームボタンは点滅します。5分後再びアラームが鳴ります。

- 3.アラームオフ:アラームが鳴っているとき、いずれかのボタンを長押しすることで次のアラームの設定時間までオフになります。

タイミング設定

- 1.カウントアップ: “**⌚**” 押す “00:00” “**OK**” ボタンを押すとカウントアップ開始
“**OK**” ボタンをもう一度押すとカウントアップがストップ

“**⌚**” 長押しで通常表示に戻る “00:00”

- 2.カウントダウン: “**⌚**” 押す “0~9”の数字キーを入力しカウントダウンを設定する

例:10分58秒を設定する場合“1058”と入力し “**OK**” ボタンを押しカウントダウンスタート

“**OK**” ボタンをもう一度押すとカウントダウンがストップ

“**⌚**” 長押しで通常表示に戻る

時計本体側のボタンで設定する

- 1.製品上のボタンとリモコンは同じ機能を持ちます。① “**☑️**” を長押しすることで時刻設定を行えます。

② “**☼**” ボタン (“**☺**” に対応) を長押しするとアラーム設定を行えます。③ “**☺**” ボタンを短く押すと、“**L-R/L**”自動調光モード(明るさ4段階)、“**L-S/L**” 就寝自動調光モード(明るさ5段階)、“**L-O 1**”(明るさ1段階)、“**L-O 2**”(明るさ2段階)、“**L-O 3**”(明るさ3段階)、“**L-O 4**”(明るさ4段階)、表示オフ(消灯)の切り替えを行えます。

④ “**☺**” ボタンを長押しで表示の切り替え。

その他: “EN/CN” ボタンは外国語バージョンの為、本製品では非対応となります。